



ООО «ЛТД»

Эксклюзивные решения в области высокого давления

+7 (499) 390 32 18

info@ltd-corp.ru

www.ltd-corp.ru

ФИЛЬТР ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ООО «ЛТД»



ООО «ЛТД»

Эксклюзивные решения в области высокого давления

+7 (499) 390 32 18

info@ltd-corp.ru

www.ltd-corp.ru

Фильтр выполнен из нержавеющей стали, благодаря чему его можно использовать с агрессивными флюидами. Размер ячеек может быть от 5 до 1000 mesh. Фильтрующий элемент размещается на торце образца цилиндрического керна. Если эксперимент проходит с рыхлым и слабоцементированным керном, то поверх фильтра устанавливается перфорированная планшайба из PTFE, что обеспечивает сохранность образца на протяжении всего эксперимента.

Диаметр проволоки варьируется от 0,01 мм до 4 мм. По требованию Клиента материал фильтра может быть изменен. В стандартную линейку материалов входят: SS304, SS316, SS321, Hastelloy C-276, Inconel 718 и Титан. В некоторых случаях фильтры могут быть наложены друг на друга в несколько слоёв.

Параметры фильтра из нержавеющей стали:

Размер ячейки	5-1000 mesh
Максимальное давление	1050 bar
Рабочая температура	700 °C
Максимальная температура	750 °C
Материал	SS 316/Has C276/Titan
Диаметр проволоки	0,01-4 мм
Диаметр фильтра	25,4/30/38,1/50 мм

Комплектация:

- Фильтрующий торцевой элемент - 50 шт.
- Комплект документации (Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сертификат качества)